# **Hisense**<sup>®</sup>

# 液晶电视服务手册

TLM32V79KV、TLM37V79KV、TLM40V79PKV、TLM42V79PKV

RTD2674+RTD1074 机芯方案

青岛海信电器股份有限公司 开发中心开发一部 2010.08





# 目 录

TLM32	2V79KV、	TLM37V79KV、TLM40V79PKV、TLM42V79PKV	4
-	一、产品	5介绍	4
	( —	-)、产品外观介绍	4
		1)、产品功能规格、特点介绍	
	(=	E)、产品差异介绍:	7
-	二、方案	『概述	7
=	三、工作	≡原理	8
	1. 图	]像信号处理部分	8
	2. 伴	台音处理部分	8
	3. CI	PU 及软件部分	8
	4. EN	MP 部分	8
Į	四、电源	『分配	9
=	五、原理	图概述	9
	1,	电源部分系统 3. 3Vstb	9
	2,	电源部分系统 2.5V: +2.5V_Normal	9
	3,	电源部分1.2V	10
	4,	EMP 电源部分RTD1074 1.2VD 供电:	11
	5、	EMP 电源部分RTD1074 3.3VD 供电:	11
	6,	EMP 电源部分DDR2 1.8VD 供电:	11
	7、	液晶屏 TCON 供电: VCC-Panel	12
	8,	控制部分背光 ON/OFF 和调光电路:	12
	9、	存储部分Mboot FLASH	13
	10,	存储部分NAND FLASH	13
	11,	存储部分EEPROM	14
	12,	按键电路机械按键	14
	13、	遥控电路	15
	14、	DDR 电路	16
	15、	EMP 部分 DDR	16
	16、	接口部分HDMI 接口	17
	17、	接口部分网络接口	18
	18、	接口部分分量输入	18
	19、	接口部分AV 接口	19
	20,	接口部分VGA 接口	19
	21,	接口部分AV 输出接口	20
	22,	接口部分音频输出	20
	23,	接口部分工厂维护接口	21
	24,	接口部分双层 USB 接口	21
	25,	接口部分LVDS 接口	22
	26,	接口部分耳机输出电路	22
	27,	接口部分同轴输出电路	22
	28、	开关机静音电路	23
	29、	tuner 部分33V 供电	23
	30、	tuner 部分5V-IF	24
	31、	tuner 部分tuner	24





#### 内部技术资料, 注意保密!

	32、 tuner 部分声表电路	25
六、	产品爆炸图及明细	26
	TLM32V79KV:	26
	TLM37V79KV:	27
	TLM40V79PKV:	28
	TLM42V79PKV:	29
七、	主板及电源板图	30
八、	软件升级方法	
	1、升级准备	
	2、升级步骤	31
九、	工厂菜单调试说明	32
	1、进入工厂菜单方法	
	2、工厂设置	32
	设计菜单	33






# 液晶电视服务手册

TLM32V79KV、TLM37V79KV、TLM40V79PKV、TLM42V79PKV

## 一、产品介绍

#### (一)、产品外观介绍




# Hisense 滷信电视

外观实景图: (因拍摄技术有限,图片仅供参考)



# 连接图





#### (二)、产品功能规格、特点介绍

#### 技术参数:

型号		TLM32V79KV	TLM37V79KV	TLM40V79PKV	TLM42V79PKV		
产品尺寸(mm)	不含底座	792×513×101.5	916×588. 8×102. 5	980×620×91	1020×647×106		
(宽×高×厚)	含底座	792×562×240	916×636. 2×251. 3	980×670×303	1020×700×302		
立口氏是(1.4)	不含底座	10. 6	13	16	17. 5		
产品质量(kg)	含底座	11	14	18	19		
显示屏 可视图像对角线	最小尺寸(cm)	80	94	102	106		
显示屏分辨率		1366×768 1920×1080					
电源输入		~50Hz 220V					
整机消耗功率		125W	140W	170W	18 <b>0W</b>		
伴音功率		6W+6W	8W+8W	8W+8W	8W+8W		
执行标准		Q/02RSR 511-2008					
接收制式	射频	PAL (DK、I、BG)、NTSC (M)、SECAM					
视频		PAL\ NTSC					
接收频道		C1~C57 Z1~Z35					
环境条件		工作温度 5℃~35℃ 工作湿度 20%~80%RH 大气压力 86kPa~106kPa					
天线输入		75Ω外接端子					

#### 各端子电平特性:

接口名称	接口类型	端子(插孔)	电 平	阻抗
视频输入	复合视频	视频	1.0Vp-p	75 Ω
		γ	1.0Vp-p	75 Ω
分量输入	模拟分量视频	Pb. Pr	0.7Vp-p	75 Ω
		R, G, B	0.7Vp-p	75 Ω
VGA	VGA	HS, VS	TTL	高阻
音频输入	模拟音频	左、右	1Vrms	大于10kΩ

#### (三)、产品差异介绍:

- 1、TLM32V79KV 的结构部分是在 TLM32V78K 的基础上换底部的装饰件派生的! 底座不同,使用新设计,一体化底座。
- 2、TLM37V79KV 的结构部分是在 TLM37V78K 基础派生,前后机壳相同,底座不同。使用新设计,一体化底座。
- 3、TLM42V79PKV 的结构部分在 TLM42V78PK 基础上更改了装饰件,壁挂支架,端子板,标牌,主板支架。

#### 二、方案概述

本机新型液晶彩色电视机,使用 realtek 公司的高集成度单芯片 RTD2674S 来实现图像处理、信号接收及解码、LVDS 编码输出、音效处理等功能,并且使用 realtek 公司的高集成度芯片 RTD1074DD 实现 EMP 功能,集成了两路 USB 接口和一路网络接口。

#### 主要功能特点:

- 1.16: 9液晶屏显示
- 2. 中英文菜单可选
- 3. 数字视频解码,完美再现逼真画面
- 4. 多种画质改善电路,有效消除运动抖动
- 5. 自动搜索记忆系统,可存储 200 个频道,数字频率合成高频头
- 6. 多种宽屏显示模式, 有 16: 9、4: 3、缩放 1、缩放 2、点对点等
- 7. 接口丰富,1 路射频输入、2 路 VIDEO 输入、1 路 YPBPR 输入、1 路 VGA 输入、2 路 HDMI 输入、5 路音频输入、1 路 VIDEO 输出、1 路音频输出、1 路耳机输出,2 路 USB2.0 接口,1 路网络接口。



- 8. EMP 功能, 支持 2 路 USB2. 0 接口, 可以播放多种媒体文件, 支持互联网连接, 在线浏览和下载。
- 9. 具有 realtek 特有的声音处理 , 音质优良
- 10. 节电保护模式, 在无输入信号约 15 分钟后, 本机自动进入待机状态
- 11. 具有不同的节能模式,可根据使用环境选择

#### 三、工作原理

#### 1. 图像信号处理部分

1) 射频通道

射频电视信号经过准分离高频头 U101 解调后输出中频信号到解调芯片 Z101 中解码,输出 CVBS 信号到主芯片 N201 (RTD2674S)的 28 脚进行图像处理;

- 2) VIDEO、YPBPR、VGA 通道
- 2 路视频信号、1 路分量输入信号和 1 路 VGA、1 路 DMP 信号输入主芯片 N201 中进行处理。其中分量和 VGA 信号各用一组高速 ADC,视频使用一组低速 ADC;
  - 3) HDMI 通道
    - 2路 HDMI 信号不经过开关直接进入主芯片 N201进行处理,其 EDID 数据和 HDCP 数据存放在 Flash 中;
- 4)上述信号在输入主芯片 N201 后,经过隔行转逐行处理,缩放处理,画质增强处理后编码为 LVDS 信号输入到液晶屏的 TCON 板,驱动液晶屏显示图像。

#### 2. 伴音处理部分

1) 射频通道

射频电视信号经过准分离高频头 U101 解调后输出中频信号到解调芯片 Z101 中解调,输出第二件音中频信号到 N201 的 27 脚,在芯片内部进行解码,输出信号到功放 N10 进行放大输出到喇叭;

2) 其他通道伴音

其他通道输入的左右声道伴音进入主芯片 N201 进行音效处理, 在芯片内部进行解码, 输出信号到功放 N10 进行放大输出到喇叭;

#### 3. CPU 及软件部分

本机内置 51 核 CPU 进行系统控制,有多路 GPIO 口、IR 信号接口、IIC 总线。程序存储在 32Mbit 的的 FLASH N203 (MX25L3206EM2I)中,当开机复位后,CPU 从 FLASH 中读取相应的指令执行,进行电视的各种处理要求。

#### 4. EMP 部分

机型采用的 EMP 部分集成了两路 USB 接口和一路网络接口,主要供电电压主要有: USB 的工作电压; 主芯片 RTD1074DD、DDR2、NAND FLASH 的工作电压等等。

1. USB 的工作电压

由于 USB 接口共有上下两个,分别标示为 USB1 和 USB2。工作电压由主 5V 直接提供。

2. 主芯片 RTD1074 供电电压

主芯片包括了板子的各个功能,主要有: Power、DDR、AUDIO DAC、USB等。 其中:


- (1) Power 是主芯片的工作电压,有 3. 3V、1. 8V 和 1. 2V,分别标识为 3. 3VD 1. 8VD 和 1. 2VD。 3. 3VD 给主芯片的 VCC33 供电(33、78、165、176、184、194、204、223、238、脚); 1. 8VD 给主芯片的 VCC18 供电(88、93、98、103、108、119、130、141 脚); 1. 2VD 给主芯片的 VCC12 供电(23、30、31、36、48、65、76、77、83、84、114、143、144、154、174、196、200、213、232、245 脚)。
- (2) DDR 的供电电压为 1.8V, 标识为 1.8VD






- (3) USB 供电大小为 5V。
- (4) NAND 供电大小为 3.3V, 标识为 3.3VD。

#### 四、电源分配



#### 五、原理图概述

1、 电源部分---系统 3.3Vstb




2、 电源部分---系统 2.5V: +2.5V Normal


系统 2.5V 用于 RTD2674S 和 DDR2 供电









#### 3、 电源部分---1.2V









#### 4、 EMP 电源部分---RTD1074 1.2VD 供电:



#### 5、 EMP 电源部分---RTD1074 3.3VD 供电:




## 6、 EMP 电源部分---DDR2 1.8VD 供电:






## 7、 液晶屏 TCON 供电: VCC-Panel





#### 8、 控制部分---背光 ON/OFF 和调光电路:






#### 9、 存储部分---Mboot FLASH






#### SPI FLASH

## 10、 存储部分---NAND FLASH






#### 11、 存储部分---EEPROM




#### 12、 按键电路---机械按键






## 13、 遥控电路



# Hisense 滷信电视

#### 14、 DDR 电路 DDR2\_5V DDR2 5V DDR DQ0 DDR DQ15 DQ15 VSSQ\_35 DQ0 64 63 VDDQ DQ14 DQ1 5 62 DQ2 DQ13 61 60 VSSQ VDDQ\_38 DQ3 DQ4 DQ12 DQ11 59 58 DDR2\_5V VDDQ\_8 VSSQ\_41 57 56 10 DQ5 DQ6 DQ10 11 DQ9 55 VSSQ\_11 VDDQ\_44 54 53 DDR DQ7 DDR DQ8 C140 ' DQ7 DQ8 14 NC\_46 VSSQ\_47 ≥1k 1% NC 100nF C144 VDDQ\_14 100nF 51 50 DDR DQS0 16 DDR DQS1 DDR VREF ∾ **LDQS** UDOS NC\_16 VDD\_17 NC\_18 LDM 2 DĞND VREF VSS\_51 19 48 DDR\_DM0 20 21 DDR\_DM1 47 R60 NC/320 UDM C115 LDM UDM WE# 20 20 CK#\_53\_45 CAS#\_21\_21 CK RAS#\_22\_22 CKE CS#\_23\_23 NC\_56 NC\_24 A12 BA0 A11 R61 45 100nF 1k 1% 1uF 44 43 DDR\_ADD12 DDR\_ADD11 DGND 42 41 DDR BA0 40 39 DDR ADD9 BA1 A9 DĞND A10/AP\_27\_27 Α8 ΑO Α7 30 31 37 36 A1 A6 A2 A3 VDD\_32 A4 VSS\_65 DDR\_500MHz\_TSSOP DGND DGND

#### 15、 EMP 部分 DDR









## 16、 接口部分----HDMI 接口

2路 HDMI 输入。


下左:








## 17、 接口部分---网络接口




#### 18、 接口部分---分量输入



DGND




#### 接口部分----AV 接口 19、



#### 接口部分---VGA 接口 20

DGND




470pF


DGND

DGND



#### 21、 接口部分---AV 输出接口







#### 22、 接口部分---音频输出

TLM32V79KV、TLM37V79KV 采用 12V 供电、TLM40V79PKV、TLM42V79PKV 采用 16V 供电,增加插座 XS9、电感 L71 和 L80。


#### Audio AMP.








#### 23、 接口部分---工厂维护接口




#### 24、 接口部分---双层 USB 接口






# 25、 接口部分---LVDS 接口




#### 26、 接口部分---耳机输出电路



#### 27、 接口部分---同轴输出电路


TLM32V79KV、TLM37V79KV 未使用、仅限 TLM40V79PKV、TLM42V79PKV 使用。





#### 28、 开关机静音电路


通用的开关机静音电路,注意 AV 音频输出的静音控制也是通过此电路实现,即 MUTE\_602。



#### 29、 tuner 部分---33V 供电

高频头工作时需要 33V 的调谐电压,这里是通过 N20 34063 的自谐振产生,第 5 脚为反馈引脚,控制输出电压为 33V, R498、R529 为分压反馈电阻,通过调整分压可控制输出电压。R496 为限流电阻,当输出负载电流过大,限流电阻控制输入电流,造成输出电压降低,保护芯片。






这部分电路出问题时, 高频头 33V 没有供电或供电不足。

如果 VD44 坏掉,造成 33V 处只有 12V,会出现高频段漏台的问题。

如果其它部分坏掉,造成 33V 电压为 0,那么高频头就无法正常工作,整机也搜不到任何信号。

#### 30、 tuner 部分---5V-IF


12V 经过 10R/2W 的电阻分压后给 N219, 通过线形稳压器 N219 产生 5V-IF 电源, 作为 tuner 的供电。



## 31、 tuner 部分---tuner

采用模拟 tuner U101。


由于高频头的放大倍数不够,为了弥补声表对信号的衰减,所以高频头的中频输出需要增加一级 预中放电路。这部分电路中 V3 容易出现参数漂移造成 TV 下图像不正常,伴音影响图像,信号拖尾等问题。可以更换 V3 或者更改 R264 进行实验。



#### 32、 tuner 部分---声表电路

Saw Selection:


NTSC:X6965M



声表出现问题会造成相应的图像或声音不正常,直接更换声表即可。声表需要使用本机使用的型号,不能随意更换。

# 六、产品爆炸图及明细


TLM32V79KV:





43	支架	1	RSAG8, 038, 2609	
42	端子板	1	RSAG8, 081, 1006	
41	螺钉	1	RSAG8, 912, 017	
40	按鍵板组件	1	RSAG2, 908, 1884	
39	支架	1	RSAG8, 078, 839	
38	支架	1	RSAG8, 078, 838	
37	自攻螺钉	2	SJ2825-87 ST3X8C黑色	
36	遥控板组件	1	RSAG2, 908, 1831	
35	导光柱	1	RSAG8. 640. 098	
34	标牌	1	RSAG8. 804. 4037	
33	标牌	1	RSAG8, 804, 4038	
32	支架	2	RSAG8, 038, 1526	
31	铭牌	1	RSAG8, 807, 804	
30	螺钉	4	SJ2824-87 ST4X10F镀锌银白	
29	螺钉	1	GB/T818-2000 M4X8(黑)	
28	支架组件	1	RSAG6, 150, 524	
27	自攻螺钉	2	SJ2825-87 ST3X16C黑色	
26	自攻螺钉	11	SJ2824-87 ST4X12F蒸色	
25	后壳	1	RSAG8. 074. 824	
24	螺钉	7	SJ2824-87 ST4X16C無色	
23	底座	1	RSAG8. 043. 058	
22	自攻锁紧螺钉	5	SJ2832-87 ST3X10	
21	主板组件	1	RSAG2, 908, 4154-1	
20	支架	1	RSAG8, 038, 2608	
19	螺钉	13	GB/T 818-2000 M4X6镀锌银白	
18	支架	1	RSAG8, 078, 2512	
17	自攻螺钉	2	SJ2822-87 ST3X10F黑色	
16	插座	1	HF-301	
15	支架	1	RSAG8, 038, 2607	
14	螺钉	8	SJ2836-87 M3X6镀锌银白	
13	整圈	7	GB97. 1−85 Ф4	
12	螺母柱	6	RSAG8. 931. 101	
11	电源板	1	RSAG2. 908. 1822	
10	减震垫	4	RSAG8. 639. 031	
9	液晶屏	1	HC315EH-D11	
8	自攻螺钉	2	SJ2825-87 ST3X10C縣色	
7	装饰件	1	RSAG8, 647, 394	
6	自攻螺钉	5	SJ2825-87 ST3X12C縣色	
5	支架	1	RSAG8. 078. 1016	
4	电源开关	1	HF-606	
3	螺钉	4	SJ2838-87 ST4X12F, II镀锌银白	
2	扬声器组件	2	VIT4070-8W8Ω-02	
1	前壳	1	RSAG8. 074. 823	
序号	名 称	数量	代 号	备注



#### TLM37V79KV:








18	支 架	l	RSAG8.078.591		
17	金属支架	l	RSAG8.038.2494		
16	螺 钉	3	GB/T 818-2000 M4X6镀锌银白		
15	塑料支架	1	RSAG8.078.2514		
1 4	金属支架	l	RSAG8.038.2511		
13	扬声器组件	2	VIT4070-8W8Ω-02		
12	塑料端子板	l	RSAG8.081.1003		
1 1	金属支架	1	RSAG8.038.2618		
10	支架组件	2	RSAG6.150.592		
9	螺 钉	8	SJ2824·87 ST4X16C黑色		
00	底座面板	1	RSAG8.078.2544		
7	后 壳	1	RSAG8.074.916		
6	支 架	l	RSAG8.078.839		
5	支 架	1	RSAG8.078.838		
4	液晶屏	l	HC370CH-E01		
3	装饰件	1	RSAG8.647.420		
2	导光柱	1	RSAG8.640.098		
l	1 前 壳		RSAG8.074.915		
序号	名 称	数量		备	注





TLM40V79PKV:




序号		数量	代号	备	- 1
1	前売	1	RSAG8. 074. 735		
2	支架	1	RSAG8. 078. 665		
3	装饰件	1	RSAG8. 647. 399		
4	按键板组件	1	RSAG2. 908. 1615-1		
5	支架	1	RSAG8. 078. 1016		
6	电源开关	1	HF-606 (TV) -P		
7	自攻螺钉	14	SJ2824-87 ST4X12C		
8	音箱组件	2	VIT411-10W8Ω-03		
9	螺钉	4	SJ2838-87 ST4X16C. I	r	
10	支架	1	RSAG8. 078. 2548		
11	自攻螺钉	4	SJ2824-87 ST3X10C		
12	液晶屏	1	HC400EF-C31		
13	支架组件	2	RSAG6. 150. 629		
14	集钉	11	GB/T 818-2000 M4X6		
15	支架组件	1	RSAG6. 150. 759		
16	自攻螺钉	2	SJ2822-87 ST3X10F		
17	<b>播座</b>	1	HF-301		_
18	螺钉	2	GB/T818-2000 M4X8	. 1. U	
19	底座组件	2	WG6. 121. 096/RSAG6. 1	)1 A	21
20	螺钉	4	GB/T 818-2000 M6X12		
21	日央環制	1	RSAG8. 074. 736		_
23	自攻螺钉	2	SJ2824-87 ST4X10C	_	-
23	<sup>協牌</sup> 自攻螺钉	8	SJ2824-87 ST4X16C	W 1 /1	/ 0
25	合格证 铭牌	1	RSAG8. 807. 807\TLM40V791	WW\1	70
26	自攻螺钉	1	332023-07 SI3A12C		
, 27	<b>标牌</b>	3	RSAG8. 804. 4033 SJ2825-87 ST3X12C		
	盖板	1			_
29	<b>标牌</b>	1	RSAG8. 804. 4032 RSAG8. 634. 098		
30	蝶钉	1	SJ2834-87 M6X12. III		
31	自攻螺钉	3	SJ2824-87 ST3X16C		
32	支架	2	RSAG8, 038, 1526		
33	支架	2	RSAG8. 038. 2256		_
34	端子板	1	RSAG8. 081. 1008		
35	主板组件	1	RSAG2. 908. 4154-02		
36	支架	1	RSAG8. 038. 2387		
37	支架组件	1	RSAG6. 150. 779		
38	蝶钉	7	GB/T 818-2000 M3X6		
39	遥控板组件	1	RSAG2. 908. 1566-13		
40	导光件	1	RSAG8. 640. 0203		
	支架	<b>.</b>		_	_





## TLM42V79PKV:




35	标牌	1	RSAG8. 804. 4039\ROH		
34	标牌	1	RSAG8. 804. 4033\ROH		
33	铭牌	1	RSAG8. 807. 807\TLM42V79PKV\180W\R0		
32	螺钉	6	GB/T 818-2000 M4X10黑		
31	螺钉	13	SJ2824-87 ST4X12F黑色\STD		
30	后壳	1	RSAG8. 074. 826\Z0		
29	螺钉	4	SJ2824-87 ST4X30F\黑色		
28	螺钉	4	SJ2824-87 ST4X20C無色\STD		
27	螺钉	6	SJ2825-87 ST3X12C黑色\STD		
26	开关	1	HF-606 (TV) -P通PS8-12-D-047B\ROH		
25	支架	1	RSAG8. 078. 840		
24	螺钉	4	SJ2824-87 ST4X14F黑色\STD		
23	支架	1	RSAG8. 078. 855		
22	插座	1	HF-301\ROH		
21	自攻螺钉	2	SJ2822-87 ST3X10F黑色\ROH		
20	底座	1	WG6, 121, 096		
19	支架组件	1	RSAG6. 150. 811\ROH		
18	扬声器组件	2	VIT4070-8W8Ω-02\ROH		
17	遥控板	1	RSAG2. 908. 2216-50\ROH		
16	装饰件	1	RSAG8. 647. 395		
15	蝶钉	1	RSAG8. 912. 017\ROH		
14	支架	1	RSAG8. 078. 839\Z0		
13	按键板	1	RSAG2. 908. 2314-50\ROH		
12	支架	1	RSAG8. 078. 838\Z0		
11	主板	1	RSAG2, 908, 4154\ROH		
10	端子板	1	RSAG8. 081. 1009\Z0		
9	支架	1	RSAG8. 038. 2616\ROH		
8	支架	1	RSAG8. 038. 2615\ROH		
7	螺母柱	6	RSAG8. 931. 101\ROH		
6	垫圈	6	GB97. 1−85 Ф4\ROH		
5	螺钉	12	SJ2836-87 M3X6镀锌银白\ROH\STD		
4	电源板	1	RSAG2. 908. 1898-2\ROH		
3	支架组件	2	RSAG6. 150. 581		
2	前壳	1	RSAG8. 074. 825\Z0		
1	液晶屏	1	HC420EF-E01\ROH		
序号	名称	数量	代 号 备注		



#### 七、主板及电源板图

主板实物图



## 电源板:

因本机型采用模组屏,电源板为屏上自带无法提供详细资料.



#### 八、软件升级方法

#### 1、升级准备

#### ①、升级硬件准备

- 1、串口线,升级板,6pin线(打开后壳升级用);一头连接到电脑串口上,另一头连接到主板升级口。
- 2、一头 USB 口一头耳机口的线,与 MTK、MSTAR 通用的升级板(生产线升级用); usb 口接电脑,耳机头接电视耳机口(适用于有耳机端子升级口的主板)

#### ②、升级软件准备

- 1、可以用 U 盘升级应用程序
- 2, RTICE FLASH ONLY.exe

此软件用于空片子升级 bootcode,或者 bootcode 损坏后机器无法启动时。

#### 2、升级步骤


#### ①、使用 U 盘升级:

把 flash.img 文件拷贝到 U 盘根目录下,在非 DMP 下进入工厂菜单,选择设计菜单——Option——USB Update,即可进行升级,升级完毕后机器自动重起。



②、升级 bootcode

# Hisense 油信电视



如上图所示,在 Bin file 项选择相应的 boot. img,在 Setting 里选择相应的 com 端口,点击 TV Firmware 后电视交流上电。

注: 出现异常, 重复升级过程。

EMP 部分升级通 RTD1073 超级解霸板。

#### 九、工厂菜单调试说明

#### 1、进入工厂菜单方法

使用遥控器,首先用菜单键打开主菜单,用节目增/减键选中声音菜单,然后用音量增/确定键进入声音菜单,再用节目增/减键选中平衡项,在此状态下连续按数字键 1、9、6、9 就可以进入工厂菜单

#### 2、工厂设置

#### ①、白平衡

序号	名称	缺省值		备选值	备注
1		128	CVBS	0-255	
	DOUT	128	VGA	0-255	
1	RCUT	128	Component	0-255	
		128	HDMI	0-255	
		128	CVBS	0-255	
2	GCUT	128	VGA	0-255	
2	GCUT	128	Component	0-255	
		128	HDMI	0-255	
	BCUT	128	CVBS	0-255	
3		128	VGA	0-255	
3		128	Component	0-255	
		128	HDMI	0-255	
		128	CVBS	0-255	
4	RDRV	128	VGA	0-255	
4	KDK V	128	Component	0-255	
		128	HDMI	0-255	
5	GDRV	128	CVBS	0-255	
	GDKV	128	VGA	0-255	



# Hisense 油信电视

#### 内部技术资料, 注意保密!

		128	Component	0-255	
		128	HDMI	0-255	
		128	CVBS	0-255	
6	BDRV	128	VGA	0-255	
6	DUKV	128	Component	0-255	
		128	HDMI	0-255	
7	USB RDRV		128	0-255	
8	USB GDRV		128	0-255	
9	USB BDRV		128	0-255	
10	USB RCUT	128		0-255	
11	USB GCUT	128		0-255	
12	USB BCUT		128	0-255	

#### ②、频道预置

序号	名称	缺省值	备选值	备注
1	中试			预置青岛频道
2	黄岛			预置黄岛频道
3	贵阳			预置贵阳海信频道
4	辽宁			预置辽宁海信频道
5	顺德			预置广东海信频道

#### ③、ADC Calibration

序号	名称	缺省值	备选值	备注
1	HD 720p 60Hz			使用半彩条优化
2	VGA 1024x768			黑白格
3	Comp. 1by1			

#### **④、选项**

序号	名称	缺省值	备选值	备注
1	TOFAC	U	М	M 时可单键进入工厂模式,U 时 只能通过用户遥控器 0532 进 入,OK 后值为 U
2	Logo	Anyview	Welcome、无	
3	语言	中文	Eng	

#### ⑤、母块清空

序号	名称	缺省值	备选值	备注
1	保护性清空			白平衡参数、色彩优化矫正数据
2	无保护性清空			

#### ⑥、测试图卡

序号	名称	缺省值	备选值	备注
1	测试图卡			在红、绿、兰、白、黑切换

#### ⑦、版本

序号	名称	缺省值	备选值	备注
1	版本信息	TLM37V68(2016)_xy.zw. 日期		xyzw 为字母或数字
2	Panel	DNP 37		
3	Flash	EON25P32		

#### 设计菜单

#### ①、色温

_ · _ ·							
序号	名称	缺省值	备选值	备注			
1	色温			选择需要调整的色温			
2	红色			对应色温的 RDRV			
3	绿色			对应色温的 GDRV			
4	蓝色			对应色温的 BDRV			



# Hisense 油信电视

#### ②、图像设置

序号	名称	缺省值	备选值	备注
1	信号源			选择需要调整的信号源
2	亮度_0		0-255	对应信号源的亮度 0 值
3	亮度_50		0-255	对应信号源的亮度 50 值
4	亮度_100		0-255	对应信号源的亮度 100 值
5	对比度_0		0-255	对应信号源的对比度 0 值
6	对比度_50		0-255	对应信号源的对比度 50 值
7	对比度_100		0-255	对应信号源的对比度 100 值
8	Saturation_0		0-100	对应信号源的色度 0 值
9	Saturation_50		0-100	对应信号源的色度 50 值
10	Saturation_100		0-100	对应信号源的色度 100 值

#### ③、图像模式

•					
序号	名称	缺省值	备选值	备注	
1	图像模式			选择需要调整的图像模式	
2	亮度		0-100	对应图像模式的亮度	
3	对比度		0-100	对应图像模式的对比度	
4	色度		0-100	对应图像模式的色度	

## ④、声音设置

序号	名称	缺省值	备选值	备注
1	音量_10	40	0-200	
2	音量_25	115	0-200	
3	音量_50	125	0-200	
4	音量_75	135	0-200	
5	音量_100	146	0-200	
6	TV音量_10	40	0-200	
7	TV音量_25	115	0-200	
8	TV音量_50	125	0-200	
9	TV音量_75	135	0-200	
10	TV音量_100	146	0-200	
11	HDMI音量_10	60	0-200	
12	HDMI音量_25	115	0-200	
13	HDMI音量_50	125	0-200	
14	HDMI音量_75	135	0-200	
15	HDMI音量_100	146	0-200	
16	USB音量_10	40	0-200	
17	USB音量_25	94	0-200	
18	USB音量_50	104	0-200	
19	USB音量_75	117	0-200	
20	USB音量_100	130	0-200	

## ⑤、声音模式

序号	名称	缺省值	备选值	备注
1	声音模式			选择需要调整的声音模式
2	300		0-100	对应声音模式的 300Hz 频率值
3	1k		0-100	对应声音模式的 1k 频率值
4	2K		0-100	对应声音模式的 2K 频率值
5	3K		0-100	对应声音模式的 3K 频率值
6	8K		0-100	对应声音模式的 8K 频率值



# Hisense 滷信电视

9

TV 亮暗闪

#### 内部技术资料, 注意保密

1136	7113C /M 164	2 190		P	的部技术资料, 注意保密!
7	15K		0-100	对应声	声音模式的 15K 频率值
<b>6</b> 、I	EMI				
1	Spread Spectru	1	0-	·1	展频开关
2	Dclk RANGE	0	0-	15	用于 EMI,非电路设记 人员不要调整
3	DclkFMDIV	0	0-	1	用于 EMI,非电路设计 人员不要调整
4	New Mode	1	0-	.1	
	PLL OFFSET	126	0-2	:55	
4	Only Even/Odd	1	0-	-1	
5	Even/Odd	偶数	偶数,	奇数	
⑦、;	背光设置				
1	背光控制_1	0	0-2	:55	
2	背光控制_2	25	0-2	:55	
3	背光控制_3	50	0-2	:55	
4	背光控制_4	75	0-2	:55	
5	背光控制_5	100	0-2	:55	
6	白天	90	0-1	00	
7	夜晚	85	0-1	00	
8	自定义	85	0-1	00	
8, (	Option				
1	USB Update				软件升级
2	AGCGain	0	0-31	高	ī频头自动增益控制
3	HDMI_Line	Normal		暂时未用	
4	Driver current	3.5mA			驱动电流
5	非标地区	关		对应了	单中列出的非标地区已约相应设置,其他地区遇到 时应设置,其他地区遇到 5问题可调整相应选项
6	TV 无彩	关			非标选项
7	TV 杂音	关 关			非标选项
8	TV 图像抖	关			非标选项
	<u> </u>		1		

关

非标选项